

ESC
8/140/272

F1 10 F2 11 F3 12 F4 13

F5 15 F6 16 F7 17 F8 18

F9 19 F10 20 F11 21 F12 22

PRT 23 SCL 24 BRK 25

G1 ~ ! @ # \$ % ^ & * () _ + Back Space
14 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 44

G2 Tab Q W E R T Y U I O P [] \ |
121 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65

G3 Caps A S D F G H J K L ; ' : " Enter
122 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 87

G4 Shift Z X C V B N M , < > ? / . / Shift
124 96 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 110

G5 Ctrl Win Alt Space Alt Win Menu? Ctrl
125 118 119 120 123 126 127 128 130

Insert Home Page Up
45 46 47

Del End PageDown
67 68 69

Up
112

Left Down Right
133 134 135

Num Lock / * -
48 49 50 51

7 8 9 +30:31
70 71 72 73

4 5 6 +
92 93 94

1 2 3 Enter
114 115 116 117

0 DEL
136 138/270